MODE D'EMPLOI MEGA PURGE AT

Pendant le nettoyage, il est important de garder les mêmes conditions d'injection (température et vitesse) de la dernière matière utilisée.

1) Calculez la capacité de plastification maximale de votre unité d'injection.

2) Cette capacité est la quantité maximale de MEGA PURGE AT que vous pouvez utiliser.

3) Divisez cette quantité par 5 et faites la même chose avec votre matière vierge (par exemple du HDPE).

4) En commençant avec la matière vierge, suivi par le MEGA PURGE AT, purgez en continu jusqu'à ce qu'on obtienne de la matière parfaitement propre.

5) L'exemple ci- dessous est pour une machine de capacité 1Kg (par conséquent 1 Kg de MEGA PURGE AT et 1 Kg de matériel vierge sont nécessaires).

200 g MEGA PURGE

200 g HDPE ou matière vierge